

8.2 Configuración

Lo primero que tienes que hacer es activar la cámara y Remote GPIO

¿Recuerdas? En el capítulo 8.1 de [Raspberry básico](#) ya activamos **VNC Server y SSH**, ahí también están las opciones de **activar la cámara y Remote GPIO**.



Si estás utilizando la Raspberry pero no de forma gráfica con VNC sino textual con SSH el comando a utilizar es

```
sudo raspi-config
```

entra en la opción 5



Y activas la cámara y Remote SSH en las opciones P1 y P8 :



Revision #2

Created 2022-03-21 11:57:38 CET by Equipo CATEDU

Updated 2022-03-23 09:12:52 CET by Equipo CATEDU