

R8 Microbit

Las Placas Microbit se programan [desde la página correspondiente https://makecode.microbit.org](https://makecode.microbit.org) ([opens new window](#)). Hemos probado con Vitalinux que funciona perfectamente, en los dos modos, cargar directamente en la placa, como descargar el fichero .hex y copiarlo en la placa.

lsub

Imagen correspondiente al modo de cargar directamente en la placa.

La versión de firmware tiene que ser superior a la 0249. [En la página https://makecode.microbit.org](#) ([opens new window](#)) es muy fácil actualizar el firmware si tu versión es inferior. ¿Cómo puedo saber la versión de la placa? En el fichero DETAILS.TXT. En la figura se ve que esta placa necesita una actualización pues es la versión 0241.

lsub

Revision #1

Created 2025-11-02 17:51:25 CET by Javier Quintana

Updated 2025-11-02 17:51:50 CET by Javier Quintana