Maqueta puerta

Utilizaremos la versión sencilla de manejo de los servos :

```
from microbit import *

pin8.set_analog_period(20) # pulsos de 20 milisegundos cada uno

while True:

  pin8.write_analog(50)  #equivale a 1mseg de pulso a la derecha
  sleep(1000)
  pin8.write_analog(75) #equivale a a 1.5mseg
  sleep(1000)
  pin8.write_analog(100) #equivale a 2mseg de pulso todo a la izquierda
  sleep(1000)
```

https://www.youtube.com/embed/rYYWD_RAx7o

Revision #3
Created 2025-11-06 09:05:53 CET by Javier Quintana
Updated 2025-11-06 14:59:57 CET by Javier Quintana

Copyright 2026