

Bluetooth II APP Serial Bluetooth Terminal

DESCARGA LA APP

Esta APP es muy sencilla y la puedes descargar [aquí](#). Tiene las siguientes ventajas :

- **Enviar / Recibir** mensajes
- Permitir conexiones tanto
 - **BLUETOOTH CLÁSICO** por ejemplo HC06 de Arduino, Echidna, ESP32 ...
 - **BLUETOOTH LE** (Low emission) por ejemplo para la MICRO:BIT

Serial Bluetooth Terminal

Kai Morich

Compras en la aplicación

4,6★
3,28 mil reseñas ⓘ

1 M+
Descargas


3
PEGI 3 ⓘ

Descargar

Compartir


Añadir a la lista de deseos

Esta aplicación está disponible para tu dispositivo



EMPAREJAR DISPOSITIVOS

Si no esta emparejado con el móvil NO TE PUEDES CONECTAR, para ello entramos en Devices :




- **Microbit**: Entramos en **Devices** y en **Bluetooth LE** y nos conectamos a la Micro:bit
- **HC06** para Arduino Echidna **ESP32**.... igual pero en **Bluetooth clásico**

Aquí puedes ver dos capturas de dispositivos en Bluetooth clásico y Bluetooth BLE

LOS QUE ESTAN EN **VERDE** SON LOS QUE TIENES EMPAREJADOS Y PUEDES CONECTARTE

<div><div></div><div>BBC micro:bit</div><div>D3:32:4F:38:73:52 (paired)</div></div>	<div><div></div><div>69:ED:6F:1D:D2:DA</div></div>
<div><div></div><div>CC41-A</div><div>00:15:83:00:BE:69</div></div>	<div><div></div><div>ESP32 STEAMakers</div><div>88:13:BF:DC:97:BE</div></div>
	<div><div></div><div>ESP32-javier</div><div>94:B5:55:28:FF:46</div></div>
	<div><div></div><div>HC-06</div><div>00:23:09:01:2D:B3</div></div>
	<div><div></div><div>JBL Flip Essential 2</div><div>F8:5C:7E:53:E2:81</div></div>


¿Y si no aparece o no esta emparejado? Entrás en el diálogo de Android de Bluetooth y lo emparejas



CONECTARTE

Una vez seleccionado el dispositivo emparejado ya puedes conectarte :

1. Menú
2. Entrás en Terminal
3. Enchufe
4. Sale conectado, ya estas preparado para enviar y recibir





Revision #1

Created 2025-12-05 08:09:48 CET by Javier Quintana

Updated 2025-12-05 08:10:11 CET by Javier Quintana