

Modo Makey makey

En esa sección acuérdate de cambiar el Echidna en modo **MakeyMakey**



[selector_modos-black-1.png](#)

ATENCIÓN:

EN MODO MAKEY MAKEY **PIERDES** TODA CONEXIÓN CON LOS SENSORES DE LA PLACA menos claro, los de Mky Mky

[2024-12-16 13_47_40-Modo Sensores modo MkMk Black - Echidna Educacion.png](#)

Fuente CC-BY-SA <https://echidna.es/>

Revision #5

Created 2022-03-31 08:49:22 CEST by Equipo CATEDU

Updated 2024-12-16 13:48:57 CET by Javier Quintana