

# Interface

Cuando abrimos Picoblockly tenemos la siguiente ventana:

[2024-12-26 11\\_49\\_53-Pico Bricks IDE book - PDF-XChange Viewer.png](#)

Fuente Pico Bricks IDE Book CC-BY-SA <https://picobricks.com/pages/idebook> ver [créditos](#)

1. Donde encontramos las diferentes instrucciones ordenadas por categorías
2. La paleta de instrucciones preparados para elegir y arrastrar a 7
3. Herramienta de zoom, borrar
4. Menú de fichero para grabar los proyectos o abrirlos (todo localmente)
5. Panel operaciones
  1. Botón de conectar, por cable (recomendado) o bluetooth
  2. Botón de proyectos ya preinstalados
  3. Vista de código Python (también en 6 hay una pestaña para pasar a esta vista)
6. Menú de configuración para descargar los firmwares necesarios para la conexión
7. Área donde programamos
8. Start stop tu programa
9. Área del puerto serie donde podemos ver los valores que deseamos

---

Revision #1

Created 2024-12-26 11:50:07 CET by Javier Quintana

Updated 2024-12-26 13:41:20 CET by Javier Quintana