1.4 Apagar

¿Dónde hay un botón de encendido y apagado? Respuesta no hay !!! esto tiene una desventaja: La batería **se descarga** al no poderlo apagar

Cuando dejas de utilizarlo, Sphero mini entra en modo stand-by que hace que tu batería se vaya gastando y cuando el día siguiente quieres usarlo: **ESTA DESCARGADO!!!** solución: Hay que apagarlo.

Para apagar el Sphero tienes que hacerlo POR SOFTWARE **UN ROLLO !!** pero hay que hacerlo


---

SI NO HACES ESTO ACORTAS LA DURACIÓN DE LA BATERÍA


Apagar desde el programa

Si lo haces desde el programa de Windows, (tiene que estar conectado el robot por supuesto), pulsas abajo en el robot:

Copyright 2026



Segunda opción:



Apagar desde la APP Shero Edu

Entramos en el robot (está en Inicio)

Copyright 2026




Copyright 2026



Copyright 2026

Apagar desde la APP Sphero Play

Entra en la APPy dar a configuración -> opciones avanzadas -> Apagar



Revision #1
Created 2022-02-01 12:22:33 CET by Equipo CATEDU
Updated 2022-11-02 20:21:24 CET by Equipo CATEDU

Copyright 2026