


Instalando librería LCD en Micropython


Si vas a utilizar el display (cosa muy recomendable pues da mucho juego) tienes que instalar la librería que se descarga en

<https://docs.keyestudio.com/projects/KS5009/en/latest/downloads/2437db5a73e56669b3562ff78104e2f5/Resource-compression-package.7z>


concretamente estas dos



Abre "Thonny", clic en "Este equipo" → "D:" → "2. Proyectos de Python" → "pj8_1_lcd1602".
Seleccione "i2c_lcd.py" y clic derecho para seleccionar "Subir a"



Te tiene que quedar las librerías puestas en la memoria del ESP32





Revision #2

Created 2025-10-23 12:41:09 CEST by Javier Quintana

Updated 2025-10-23 13:45:50 CEST by Javier Quintana